NIVEAUX MICROMÉTRIQUES

BREVETÉS

1division de la fiole principale = 0.02 mm / mètre = 4'' = 0.0002 in. / 10 in.
Ou sur demande = 0.01 mm / mètre = 2'' = 0.0001 in. / 10 in.

1 division du plateau divisé = 0.05 mm / mètre = 10'' = 0.0005 in. / 10 in.

1 tour = 5 mm par mètre.
Course = ± 10 mm par mètre.

.

N° 65 - NIVEAU MICROMÉTRIQUE DROIT

Semelle à rainure, trempée et rodée à 0.002 mm sur 200 mm. Fonte stabilisée.

Longueur mm	140	200	300
Largeur mm	40	40	40
Poids sans coffret kg	1.0	1.400	2.300
Poids avec coffret kg	1.200	1.650	2.700

LIVRE EN COFFRET BOIS VERNI

N° 68 - NIVEAU MICROMÉTRIQUE A CADRE

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Région Sud Ouest
Tel : 06 76 08 96 83
Email: jlouismenegon@aol.com
www.menegon-metrologie.com

2 semelles plates et à 2 rainures
Semelles rodées
Fonte stabilisée
Précision des semelles et de l'équerrage 0.002 mm sur 200 mm.
Semelle verticale magnétique sur demande

Longueur	200 x 200 mm	300 x 300 mm
Largeur	40 mm	48 mm
Poids sans coffret	3.300 kg	7.700 kg
Poids avec coffret	4.00 kg	8.800 kg

LIVRE EN COFFRET BOIS VERNI

NIVEAUX MICROMÉTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX N° 65 et 68

Fiole protégée par une plaque de verre et une plaque isolante épaisse.

Fixation de la fiole sans contrainte, assurant la conservation de la sensibilité dans le temps et à toutes les températures (à condition que l'équilibre thermique soit réalisé).

Remplacement de la grande fiole sans scellement.

Articulation **sans jeu et sans hystérésis**, même après un long usage.

Applications :

Mesure des pentes jusqu'à ± 10 mm par mètre.

Vérification de planéité, parallélisme, cône, différence de hauteurs, flexion.

Contrôle de surfaces non horizontales.

Utilisation :

Amener la bulle à égale distance entre les grands traits et lire la pente sur le plateau divisé.

On peut aussi utiliser le niveau micrométrique comme un niveau ordinaire en lisant sur la fiole.

Réglage du niveau :

Mettre le niveau sur un plan horizontal. Amener le plateau divisé à hauteur du repère et le 0 en face du repère. La bulle doit alors être centrée entre les grands traits.

En cas de déréglage, le remise à 0 s'opère par rotation du plateau divisé après desserrage de
2 vis.

NIVEAUX MICROMÉTRIQUES SPÉCIAUX

Sur demande, nous pouvons fournir des niveaux avec trous pour fixation, des niveaux magnétiques, des niveaux à semelles larges pour cylindres de grands diamètres, etc.

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Région Sud Ouest
Tel : 06 76 08 96 83
Email: jlouismenegon@aol.com
www.menegon-metrologie.com

Visiter le site web :
www.menegon-metrologie.com